



- La cara "A" se debe orientar hacia las tuberías para proteger, instalar una placa de aluminio conteniendo bajo relieve las coordenadas geográficas UTM.
- La cara "B" debe indicar el kilometraje del ducto donde se localiza el poste.
- La cara "C" debe indicar el origen y final del ducto por proteger.
- La cara "C₁" se debe utilizar en ambas desviaciones.
- La cara "C₂" se debe utilizar para localizar camas de ánodos.
- La cara "D" se debe utilizar para indicar los diámetros de las tuberías por proteger.

Figura 12.1.3 Grabados para poste de señalamiento y registro tipo "RA"